

Betjeningsvejledning Ford A

Start:

Luk op for benzinhanen

Sæt tænding på med startnøglen

Venstre Arm under rattet, skubbes helt op (Lav tænding)

Højre arm under rattet skubbes en fjerdedel ned (Håndgas)

Strålespidsen drejes først helt til højre, så den er lukket helt, drejes derefter en halv til en hel omgang til venstre. (sidder foran passageren i højre side)

Træd på startknappen i bunden (sidder lige over gaspedalen)

Ved kold motor rykkes choker kanppen ud, men skubbes ind med det samme. Kan gentages 3-4 gange (sidder foran passageren i højre side)

Når motoren går:

Skal tændingsarmen straks skubbes 3/4 ned (måske helt ned afhængig af bilen)

Strålespidsen drejes helt til højre til den lukkes og til venstre igen ca. 1/4 omgang

Smøring

Motorolie: Castrol Classic XXL 40

Gearolie: Castrol Classic Sp250, 600 Olie

Bagtøj: Castrol Classic 140 eller 240

Smørefedt lejer: Castrol LM

Smørefedt ophæng: Castrol MS3

Styrehus: Castrol Revival Flydefedt (ALDRIG Olie på styrehuset)

